



ПАСПОРТ Руководство по эксплуатации

Общие сведения

Наименование изделия: Кран шаровой фланцевый с разборным корпусом 11с67п

Предприятие изготовитель: ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», Россия, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 47, по заказу ЗАО Фирма «Проконсим», Россия, 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 20, стр. 88, эт. 2, пом. I, ком. № 13

Область применения: Для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах

1. Основные технические данные

Наименование параметра	Показатель											
	25	32	40	50	65	80	100	100	125	150	150	200
Номинальный диаметр DN	25	32	40	50	65	80	100	100	125	150	150	200
Эффективный диам., Дэф	24	30	40	48	48	75	75	100	125	125	148	148
Строит.длина L, мм	127	140	165	180	200	210	230	230	255	280	280	330
Масса кг	3,5	5	6,5	8	10	14	21,5	26,5	33	40	56	62
Давление номинальное PN(кгс/см ²)	16											
Тип присоединения	фланцевое, тип 01, исп. В по ГОСТ 33259-2015											
Температура рабочей среды, °С	-30... +200 °											
Рабочая среда	вода, жидкие неагрессивные среды											
Класс герметичности	класс «А» по ГОСТ 9544-2015											
Вид климатического исполнения	У1 по ГОСТ 15150-69											
Управление	ручное (рукоятка)											
Средний ресурс до замены	7000 циклов											
Средний срок службы, лет	15											

2. Материал основных деталей

Наименование параметра	Показатель
Корпус	Сталь 20
Шток, шар	Сталь 20Х13
Седельное уплотнение (кольца)	Фторопласт Ф4К20
Уплотнение штока	EPDM

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право применять другие материалы, не ухудшающие основные технические характеристики и внешний вид.

3. Инструкция по установке и монтажу

3.1 К монтажу, эксплуатации и обслуживанию кранов допускается персонал, изучивший устройство кранов, правила техники безопасности и требования руководства по эксплуатации.

3.2 Перед монтажом произвести наружный осмотр крана на отсутствие повреждений, проверить легкость и плавность хода. Затвор крана должен находиться в полностью открытом положении.

3.3 Монтаж шаровых фланцевых кранов PR производить между фланцами исп. В (ГОСТ 33259-2015). При монтаже необходимо, чтобы фланцы на трубопроводе были установлены без перекосов.

3.4 Краны не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снимающие нагрузку на кран от трубопровода. Краны устанавливаются в местах, доступных для осмотра и управления.

3.5 Перед установкой трубопровод должен быть очищен от грязи, окалины, песка и др. Рабочее положение крана – любое, кроме расположения рукояткой вниз. Направление движения рабочей среды – любое.

3.6 При опорожнении трубопровода затвор крана необходимо установить в среднее, промежуточное положение для удаления среды из пространства между корпусом и шаром.

3.7 В нормальных условиях эксплуатации шарового крана рекомендуется дважды в год выполнять несколько полных циклов «открыто-закрыто» для предотвращения образования накипи и отложений на поверхности затвора. Другого техобслуживания не требуется.

ВНИМАНИЕ: Запрещено использование кранов в качестве регулирующей арматуры.

4. Правила хранения и транспортировки

4.1 Краны должны храниться в упакованном виде под навесом или в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 50°С. Положение затвора – полностью открыт.

4.2 В местах для хранения не должно быть паров кислот, щелочей и прочих агрессивных сред, вызывающих коррозию.

4.3 Хранение должно производиться с соблюдением норм пожарной безопасности.

4.4 Транспортирование кранов может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

4.5 При транспортировании должна быть предусмотрена защита от прямого попадания атмосферных осадков и пыли.

4.6 При погрузке и разгрузке не допускается бросать и кантовать краны. Установка кранов на транспортные средства должна исключать возможность ударов друг о друга и появление механических повреждений, внутренние поверхности должны быть предохранены от загрязнений.

5. Гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю.

5.2 При отсутствии данных в паспорте о начале эксплуатации гарантийный срок исчисляется со дня выпуска крана изготовителем.

5.3 Изготовитель гарантирует соответствие кранов требованиям технической и эксплуатационной документации при условии соблюдения Потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Отметка ОТК

6. Отметка о вводе в эксплуатацию

Кран шаровой _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

(число, месяц, год)

(подпись ответственного лица)

(Ф.И.О. и должность)